Инструкция по подключению камеры прямой RTSP ссылкой.

Потоковый протокол реального времени (Real Time Streaming Protocol, RTSP)

Ссылку для Вашей камеры, Вы можете найти в руководстве пользователя, на сайте производителя камеры, а так же в сети интернет, если ссылку найти не удалось, то обратитесь в службу технической поддержки производителя камеры.

Для проверки работоспособности ссылки используйте <u>VLC Player</u>, установите его на свой компьютер, запустите и выполните, следующие операции:

1. Выберите раздел «Медиа» - Открыть URL:





2. В строке адреса введите Вашу RTSP ссылку и нажмите «Воспроизвести»:





3. Если ссылка «рабочая», то на экране появится изображение с Вашей камеры:



4. В этом случае вернитесь в раздел Медиа—Открыть URL и скопируйте ссылку:



5. Запустите «Наблюдательный пост», зайдите в «Администрирование» и выберите необходимый видео канал.





6. Нажмите на кнопку «Настройки подключения» (*Внимание:* Если у Вас плата Effio Hybrid, то сначала нажмите кнопку «Заменить на IP канал).

Общие настройки Детектор движения Маска приватности				
Сатега2 Микрофон: <u>Audio 10</u>	Заменить на вход платы	Открыть в браузере	Настройки подключени	я
сатега2-1 15:47:35 Спределение протокола 1/65		Выключена		
×	•			
Основной поток	B	орой поток		
Захват (к/с) 8	704×288 × Захват	(ĸ/c) 8 \$	Разрешение	
Метод сжатия Н.264 т Качество	Метод	окатия Н.264 т	Качество	
Применить для всех - Применить для	выбранных 👻			
		Сохранить	и выйти Применить	Отмена

7. В разделе протокол подключения установите RTSP и вставьте ссылку из VLC плеера и нажмите «Применить»





8. Нажмите кнопку «Сохранить и выйти».